

Informatieblad Ecowalk

MULTILICHT®

085 020 37 37

Geïntegreerde *sensorDIM*® LED Driver

Model: MUL9025 / DM

SEC

PRI

draadvoorbereiding

0.5-1.5

Rem.

N

L

MULTILICHT

(de specialist in multifunctionele LED-verlichting)

LED Current Schedule

Detectie gebied: I 100%, II 75%, III 50%, IV 25%

Brandtijd led 100%: I 5s, II 10s, III 15s, IV 20s

Daglicht sensor: I 50Lux, II 10Lux, III 5Lux, IV 2Lux

Stand-by periode: I 10min, II 15min, III 20min, IV 25min

Stand-by dim niveau: I 10%, II 20%, III 30%, IV 40%

Pn(W)	31	Po(W)	Io(mA)	Uo(V)
Un(V)	220...240	15.7	350	43
In(mA)	150...140	21	500	42
fn(Hz)	50/60	22	550	40
•tc		25.2	700	36
λ	0.9	25.5	750	34
tc(°C)	85	25.2	900	28
ta(°C)	-20~50	Uo(Max)	55V	

14 SELV

CE UK CA

Intertek

Licht dat dag en nacht brandt op vol vermogen, terwijl er niemand is. Dat is toch zonde! Gewoon een heel simpele opmerking, die hout snijdt als het gaat om beleving van je woon- en werkomgeving.

EcoWalk instellingen

MultiLicht introduceert na een grondige bestudering het complete systeem in de uitvoering

EcoWalk

Een uitvoering dat door de uitgebreide instellingen optimale flexibiliteit biedt, maar wel blijft bijdragen aan een gevoel van veiligheid, geborgenheid en connectie met je woon- of werkomgeving, ingesteld als EcoWalk is deze uitvoering ook nog zeer kostenbesparend.

EcoWalk ingesteld als EcoWalk

De lichtbron schakelt automatisch in als het lichtniveau onder de vooraf ingestelde luxwaarde komt. Als er niemand aanwezig is, brandt de lichtbron gedimd (b.v. op 10% van de lichtsterkte). Zodra er iemand binnen het bereik van de armatuur komt gaat de lichtbron op 100% branden. Er is dus altijd een basis lichtniveau aanwezig. Noodzakelijk in achterpaden, trappenhuisen en bergingsgangen om het gevoel van veiligheid te verhogen.

EcoWalk ingesteld als bewegingsmelder

Zodra iemand de ruimte betreedt schakelt de lichtbron in op 100%, valt na een ingestelde tijd terug naar dimstand en schakelt na een ingestelde tijd weer compleet uit.

EcoWalk ingesteld als lichtsensor

De lichtbron schakelt automatisch in als het lichtniveau onder de vooraf ingestelde luxwaarde komt.

